

SIIRDESEIN – TYPE85 ja TYPE100. Parkimise tüüp E1.

KASUTUSJUHEND

I SEINA AVAMINE / LADUSTAMINE:

1. Siirdeseina ohutuks avamiseks ja sulgemiseks on vajalik üks inimene;
2. E1 tüüpi siirdesein pargitakse (ladustatakse) ühele poole kandesiinistikku. Parkimise asukoht on näidatud ruumi plaanil. Võimalik on siirdesein parkida ka mõlemal pool kandesiinistiku otses aga siis peab see olema kindlasti näidatud plaanidel.

NB! Siirdeseina elemente ei ole lubatud parkida mujal kui ettenähtud kohas, kuna parklas koonduvate elementide koormusega ei ole arvestatud.

3. Esmalt avage spetsiaalse lingi abil teleskooplemendil külgmise teleskooptihend ning üla- ja alateleskooptihendid. Võtmeavad on sellel elemendil viimistlusplaadi pinnal.



Ala- ja ülateleskooptihendi avamiseks on vaja keerata lingiga 1/3 pööret vastu päeva suunas. Külgmise teleskooptihendi avamiseks keerata linki ca üks täispööre päripäeva suunas.

Ettevaatust, vedrumehhanismil on väike tagasilöök!

4. Seejärel keera esimene element kandesiinistiku suhtes risti ning liiguta seina äärde;
5. Seejärel avage teise elemendi küljelt teleskooptihend kasutades kaasas olevat linki, keerake element kandesiinistiku suhtes risti ning liiguta see seina äärde esimese paneeli kõrvale. Jälgige, et ei vigastaks esimest pargitud elementi;
6. Analoogselt tuleb talitleda ka kõigi järgnevate siirdeseina elementidega;



SIIRDESEIN – TYPE85 ja TYPE100. Parkimise tüüp E1.

Tähtis teada:

- Elemente ei tohi mingil juhul üritada liigutada külgsuunaliselt ehk ristisuunas siiniga, kuna see võib vigastada kandesiinistiku ning -rullikuid.
- Kui sein mingil põhjusel ei avane, liigub raskelt, liigutamisel kostub ebatavalisi helisid vms. tuleks koheselt võtta ühendust seina paigaldanud ettevõttega.
- Seina helipidavuse saavutamiseks peab sein olema täiesti suletud ning kõik teleskooptihendid lukustatud.
- Oluline on, et seina sulgemisel ei jääks seina alla esemeid, mis võiksid vigastada elementide alatihendeid
- **Seina hooletust kasutamisest tingitud vigastuste korral kaotab toote valmistus- ja paigaldusgarantii kehtivuse.**

Emero Wall tegevjuht
Marek Suursalu

Märkused:

SIIRDESEIN – TYPE85 ja TYPE100. Parkimise tüüp E1.

HOOLDUSJUHEND:

Siirdesein TYPE85 ja TYPE100 on koostatud väga tugeva ja vastupidava alumiiniumist raamkonstruktsiooniga. Elementide raamid on nurkadest kokku keevitatud, mis tagab seinale olulise pikaajalise konstruktiivse stabiilsuse ja jäikuse.

Siirdeseinale ei ole vaja mingit spetsiaalset hooldust teha peale elementide pinnakatete ning kandesiini sisemuse puhastamise.

- Pinnakatteid võib puhastada analoogsete puhastusvahenditega, mis on mõeldud mööbli esemete puhastamiseks
- Pärast puhastusaine seina pinnale kandmist tuleb pind viivitamatult kuivatada pehme paberi või riidega
- Seina liikuvad osad st. kanderullikud on hooldusvabad ja hooldust ei vaja
- Oluline on, et siirdeseina sulgemisel ei jääks seina alla esemeid, mis võiksid vigastada elementide alatihendeid, näiteks voolikud, juhtmed jne.
- Seina tuleb avada rahulikult ning paneelide liigutamine ei tohi toimuda kiiruga, kuna lohakas käitumine võib vigastada elementide kandesiinistku, –rullikuid või lähedal viibivaid inimesi
- Seina helikindluse saavutamiseks peavad seina elementide kõik teleskooptihendid olema välja keeratud asendis

Palume meiega ühendust võtta kui Teil on tekkinud küsimusi või ettepanekuid. Need on alati teretulnud.

NB! Kui seina liigutamisel kostub ebatavalist müra siis palume meile sellest teada anda.

Emero Wall tegevjuht
Marek Suursalu

Märkused: